

PLECAK Z PORTEM USB 30 L SZKOLNY

instrukcja obsługi

PL

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Technical Data:

Pojemność: 30 litrów

Wymiary: 46 × 32 × 20 cm

Materiał: wodoodporny poliester

Ilość komór: 4 zapinane na zamek, 1 dodatkowa wewnętrzna kieszeń na laptopa do 16", 2

Boczne siatki na drobiazgi lub napoje

Zamki: 1 podwójny, 3 pojedyncze

Szelki: regulowane

Dodatkowe wyposażenie: port USB do ładowania urządzeń

Opis produktu:

Wbudowany port USB - wygodne ładowanie telefonu w podróży. Duża pojemność 30 l i 4 wygodne przegrrody na zamek - świetna organizacja rzeczy. Wewnętrzna kieszeń na laptopa do 16" - bezpieczeństwo sprzętu. Wodoodporny materiał - ochrona zawartości przed deszczem. Regulowane, ergonomiczne szelki - komfort noszenia. Boczne siatki na napoje i drobiazgi - szybki dostęp do potrzebnych rzeczy. Uniwersalne zastosowanie - plecak młodzieżowy, szkolny lub podróżny z USB

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produkt zgodnie z aktualnymi zaleceniami. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu. ons may differ from reality depending on the product model.