

Instrukcja obsługi Fotela Dmuchanego

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.

OSTRZEŻENIA

- NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, może być użyty przez dziecko jako stopień i doprowadzić do wypadnięcia dziecka przez okno.
- NIE umieszczaj tego produktu w pobliżu okna, gdzie sznurki od rolet lub zasłon mogą doprowadzić do uduszenia dziecka.
- Nie używaj produktu, jeśli jest nieszczelny lub uszkodzony.
- Należy pamiętać o ryzyku otwartego ognia i innych źródeł silnego ciepła w pobliżu produktu.
- Nie ustawiać produktu na beton, asfalcie lub innych twardych powierzchniach.
- Spełnia wymagania EN17191 dotyczące siedzisk.

TECHNICZNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


- W celu uniknięcia uszkodzenia należy usunąć ostro zakończony przedmiot z miejsca montażu.
- Montaż wymagany przez osobę dorosłą
- Nie należy nadmiernie pompować.
- Dzieci muszą przez cały czas pozostawać pod nadzorem.

OPIS PRODUKTU

Produkt	Wiek
75116	3+
75101 75115 75123	6+

POMPOWANIE

SPUSZCZANIE POWIETRZA



Czyszczenie i przechowywanie

1. Po użyciu, przetrzyj delikatnie wszystkie powierzchnie produktu wilgotną szmatką.
UWAGA: Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani innych chemikaliów, które mogą uszkodzić produkt.
2. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze wyższej niż 15 °C / 59 °F, w sposób niedostępny dla dzieci.

