

WIELOFUNKCYJNE NOŻYCE SEKATOR DO PRZYCINANIA I SZCZEPIENIA ROŚLIN EDEN

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane Techniczne:

Wymiary: 270 x 100 mm

Do gałęzi o grubości: od 3 do 10 mm

Kolor: czarno-pomarańczowy

Blokada bezpieczeństwa: tak

W zestawie: sekator Eden z ostrzem w kształcie litery U, 2x nasadka z ostrzem w kształcie litery V i Ω , 1x dodatkowa blokada

Materiał: wysokiej jakości stal nierdzewna i tworzywo ABS


Instrukcja użytkowania:



1

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie używać na suchym lub starym twardym drewnie.



2

Krok 1

Przytrzymaj materiał do szczepienia w narzędziu do szczepienia i ściśnij uchwyt, aby wykonać cięcie, powtórz ten krok, aby odciąć łodygę z rośliny dawcy. Upewnij się, że rowek został wycięty wgałazce (pniu), na którą szczepisz. (patrz rys. 1)



3

Krok 2


Wsuń trzonek gałązki dawcy do rowka. Jak najdokładniej dopasuj obie powierzchnie cięcia. Jeśli pień i roślina dawcy nie mają tej samej średnicy, wyrównaj je tylko z jednej strony (patrz rys. 2).



4

Krok 3

Owiń miejsce połączenia i jego okolice taśmą do szczepienia. Taśma będzie chronić szczep przed bakteriami i wpływami atmosferycznymi (patrz rys. 3).



5

Krok 4

Za pomocą sekatora odetnij z rośliny niepotrzebne gałęzie (patrz rys. 4).

Uwaga: dostępne są 3 różne profile cięcia (patrz rys. 5).

Opis produktu:

Funkcja przycinania i szczepienia w jednym narzędziu. Precyzyjne, powtarzalne cięcia zwiększające skuteczność szczepienia. Trwałe ostrza ze stali wysokiej jakości. Możliwość wymiany ostrzy o różnych profilach. Ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść. Lekka i solidna konstrukcja. Blokada bezpieczeństwa

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do śmieci domowych. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.