

SOLARNY PRYSZNIC

Instrukcja w języku polskim

Modele: TROPIC, FREEDOM, COMFORT, DeLuxe ALU

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie okazane poprzez zakup tego produktu. Wierzymy, że będziecie Państwo w pełni zadowoleni z jego użytkowania. Niniejsza instrukcja służy do prawidłowego i efektywnego korzystania z produktu. Prosimy zachować ją do przyszłego wykorzystania.

Właściwości

1. Prysznic wykonane są z PVC niezawierającego szkodliwych substancji chemicznych lub ze stopu aluminium (model DeLuxe ALU), dzięki czemu są bezpieczne dla zdrowia. Czarny kolor obudowy zapewnia maksymalne wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania wody.
2. Prysznic solarny charakteryzuje się długą żywotnością.
3. Prysznic solarny oszczędza energię i chroni środowisko. Nie wymaga dodatkowych urządzeń grzewczych. Ciepło wytwarzane jest wyłącznie przez promieniowanie słoneczne. Jeśli w ciągu dnia świeci słońce, woda podgrzewana jest bezpłatnie.
4. Obsługa prysznica jest bardzo prosta. Temperaturę wody reguluje się za pomocą pokrętła sterującego.
5. Poszczególne modele różnią się pojemnością zbiornika:

Model	Pojemność
TROPIC	18 l
FREEDOM	20 l
COMFORT	35 l
DeLuxe ALU	40 l

6. Prysznic solarny nie podgrzewa wody w sposób ciągły. Po wykorzystaniu całej ciepłej wody należy odczekać około 4–6 godzin na jej ponowne nagrzanie przez słońce.

Montaż

1. Wywierć otwory w podłożu lub innym stabilnym podłożu zgodnie z wymiarami montażowymi podanymi dla danego modelu. Zamocuj prysznic za pomocą śrub i upewnij się, że jest stabilny nawet przy silnym wietrze lub innych niekorzystnych warunkach.
2. Najlepiej ustawić prysznic w miejscu możliwie najbardziej nasłonecznionym. Dzięki temu woda będzie nagrzewać się szybciej i osiągnie odpowiednią temperaturę.
3. Do podłączenia ciśnieniowej instalacji wodnej użyj adaptera znajdującego się w dolnej części prysznica. Zaleca się stosowanie elastycznych węży przeznaczonych do tego celu.
4. Zamontuj głowicę prysznicową w górnej części urządzenia.

Uwaga: Wszystkie połączenia gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową.

5. Zamontuj pokrętko regulacji temperatury.

6. Po zakończeniu montażu sprawdź szczelność wszystkich połączeń. Transport lub nieprawidłowy montaż mogą spowodować poluzowanie elementów. Dokręcenie luźnych części zwykle rozwiązuje problem.

Uwagi dotyczące użytkowania

1. W okresie letnim, przy silnym nasłonecznieniu, woda może osiągać bardzo wysoką temperaturę. Podczas regulacji temperatury nie stój bezpośrednio pod głowicą prysznicową, aby uniknąć poparzenia.

Najpierw odkręć zimną wodę, następnie ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą pokrętła i dopiero wtedy wejdź pod prysznic.
2. Nie dodawaj ani nie usuwaj żadnych elementów konstrukcyjnych, ponieważ może to spowodować wycieki.
3. Regularnie czyść głowicę prysznicową, aby zapewnić prawidłowy strumień wody.
4. Dzieci nie mogą korzystać z prysznica solarnego bez nadzoru osoby dorosłej.
5. Po instalacji napełnij prysznic wodą. Otwórz zawór regulacyjny i ustaw go na pozycję ciepłej wody. Gdy z głowicy zacznie wypływać woda, oznacza to, że zbiornik jest pełny. Zamknij zawór i pozostaw wodę do nagrzania.
6. Na zimę opróżnij prysznic za pomocą zaworu spustowego. Zapobiegnie to uszkodzeniom spowodowanym zamarznięciem wody.

Regulacja temperatury wody

- Prysznic nożny (model Comfort) nie posiada funkcji ciepłej wody.
- Najpierw odkręć zimną wodę, a następnie stopniowo ustawiaj żadaną temperaturę za pomocą pokrętła.

Niebieskie oznaczenie – zimna woda.

Czerwone oznaczenie – ciepła woda.

Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu lub gdy jego naprawa stanie się nieopłacalna, nie wyrzucaj go do odpadów komunalnych. Oddaj urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

Prawidłowa utylizacja pomaga chronić zasoby naturalne oraz zapobiega negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub punkcie zbiórki odpadów.

Serwis i gwarancja

W przypadku stwierdzenia wady produktu po zakupie należy skontaktować się z serwisem.

Reklamacja może zostać odrzucona, jeśli:

- produkt został zmodyfikowany,
- użytkownik nie przestrzegał instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów eksploatacyjnych,
- czynności związanych ze standardową konserwacją (np. czyszczenie, wymiana części zużywających)

- się),
- uszkodzeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (warunki atmosferyczne, zapylenie, niewłaściwe użytkowanie itp.),
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek upadku, uderzenia lub wstrząsu,
 - szkód wynikających z niewłaściwej obsługi, przeciążenia, użycia nieodpowiednich części zamiennych, akcesoriów lub narzędzi.

W przypadku reklamowanego produktu nieodpowiednio zabezpieczonego na czas transportu odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ponosi właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w instrukcji oraz nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie.