

Baterie alkaliczne

Instrukcja bezpieczeństwa

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

1. Przeznaczenie produktu:

Baterie alkaliczne są jednorazowymi źródłami energii przeznaczonymi do zasilania urządzeń elektronicznych i elektrycznych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Typowe zastosowania: piloty, zabawki, latarki, zegary, urządzenia przenośne, sprzęt RTV i AGD.

2. Użytkowanie:

1. Używaj wyłącznie baterii odpowiedniego typu i rozmiaru.
2. Instaluj baterie zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+ / -).
3. Wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie.
4. Używaj baterii tego samego producenta i typu w jednym urządzeniu.
5. Wyjmuj baterie z urządzeń nieużywanych przez dłuższy czas.
6. Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu.
7. Chroń przed dziećmi.

3. Ostrzeżenia:

- ⚠ Nie ładować baterii alkalicznych.
- ⚠ Nie wrzucać do ognia.
- ⚠ Nie rozbierać, nie zginać ani nie przebijać baterii.
- ⚠ Nie zwierać biegunów baterii.
- ⚠ Nie mieszać starych i nowych baterii.
- ⚠ Nie mieszać różnych typów baterii (alkalicznych, litowych, cynkowych itp.).
- ⚠ Nie narażać na działanie wysokiej temperatury, wilgoci ani bezpośredniego światła słonecznego.
- ⚠ Nie używać uszkodzonych lub przeciekających baterii.

4. Ostrzeżenia dotyczące małych baterii:

⚠ Połknięcie baterii może prowadzić do ciężkich obrażeń, oparzeń chemicznych lub śmierci.

W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z lekarzem, nie wywoływać wymiotów, nie podawać jedzenia ani napojów bez konsultacji medycznej.

Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

5. Postępowanie w przypadku wycieku

⚠ Elektrolit może powodować podrażnienia skóry i oczu.

W przypadku kontaktu: skórę przemyć dużą ilością wody, oczy płukać wodą przez co najmniej 15 minut, skontaktować się z lekarzem w przypadku utrzymujących się objawów.

Podczas usuwania wyciekających baterii zaleca się używanie rękawic ochronnych.

6. Transport i przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze zalecanej przez producenta.
- Nie przechowywać luzem razem z metalowymi przedmiotami.
- Unikać uszkodzeń mechanicznych opakowania.

7. Utylizacja i ochrona środowiska

⚠ Nie wyrzucać baterii do odpadów komunalnych.

Zużyte baterie należy przekazywać do:

- punktów zbiórki baterii,
- punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- sklepów prowadzących zbiórkę zużytych baterii.

Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

8. Informacje dodatkowe - odpowiedzialność użytkownika

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowego użytkowania,
- niewłaściwego przechowywania,
- samodzielnych modyfikacji produktu,
- używania niezgodnego z przeznaczeniem.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych części/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.