

POJEMNIK NA ŻYWNOSĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ 3 x 0,9 L LUB 4 x 0,9 L

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane Techniczne:

Materiał: stal nierdzewna

Liczba misek: 3 lub 4 Liczba pokrywek: 1

Pojemność jednej miski: 0,9 l Łączna pojemność: 2,7 l lub 3,6 l

Średnica miski: 15 cm Wysokość miski: 6,5 cm Grubość materiału: 0,5 mm

Kształt: okrągły

Możliwość podgrzewania na płycie ceramicznej i indukcyjnej

Uchwyt do przenoszenia

Opis produktu:

3-poziomowa lub 4-poziomowa konstrukcja umożliwia wygodne oddzielenie różnych potraw. Łączna pojemność 2,7 l lub 3,6 l pozwala zabrać pełnowartościowy posiłek. Możliwość podgrzewania na płycie ceramicznej oraz indukcyjnej. Solidny uchwyt ułatwia przenoszenie. Materiał nie pochłania intensywnych zapachów potraw

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do śmieci domowych. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.