

KROKOWY BALKONIK DLA SENIORÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas, kupując ten produkt. Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi oraz zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

Opis:

model FlexStep




MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: maks. 100 kg

1. Blokada mechanizmu składania.
2. Zatrzaski blokujące (umieszczone w otworach do przechowywania).
3. Ogranicznik długości kroku.
4. Otwory blokujące do unieruchomienia.
5. Kółka (zamiast kółek można zamontować gumowe końcówki, które znajdują się w zestawie).

Użytkowanie balkonika


Balkonik może być używany jako krokowy, gdy obie jego strony poruszają się niezależnie od siebie, co umożliwia poruszanie się bez konieczności podnoszenia całego balkonika.



Jeśli chcesz używać balkonika jako krokowego, pozostaw zatrzaski blokujące w otworach do przechowywania i jedynie go rozłóż. Jeśli chcesz używać balkonika jako sztywnego, włóż oba zatrzaski blokujące do otworów blokujących. Przed każdym użyciem zawsze upewnij się, że wszystkie elementy zabezpieczające są prawidłowo zamocowane. Aby złożyć balkonik, najpierw odblokuj oba zatrzaski (włóż je do otworów do przechowywania), a następnie naciśnij blokadę mechanizmu składania. Teraz możesz złożyć balkonik do rozmiaru transportowego.

Przejście z wózka na balkonik

Upewnij się, że balkonik stoi stabilnie. Opierając ręce na uchwytych wózka, wstań i stopniowo oraz ostrożnie, przenosząc jedną rękę po drugiej, przejdź na balkonik.



Chodzenie z balkonikiem

1. Umieść środek stopy pomiędzy tylnymi nogami balkonika.
2. Unieś balkonik i wygodnie przesun go nieco do przodu. Upewnij się, że stoi teraz stabilnie na podłożu.
3. Ostrożnie, krok po kroku, podejdź bliżej balkonika.



1.




2.



3.

Przejście z wózka na balkonik – (jeśli masz uraz prawej kończyny dolnej)

Upewnij się, że balkonik stoi stabilnie. Opierając ręce na uchwytych wózka, wstań i stopniowo oraz ostrożnie najpierw przenieś lewą, a następnie prawą rękę na balkonik. (Jeśli masz uraz lewej nogi lub stopy, najpierw przenieś prawą, a następnie lewą rękę).



Indywidualna regulacja wysokości

Przy ręce wyciągniętej w dół uchwyt balkonika powinien znajdować się na wysokości nadgarstka. Po chwyceniu balkonika, ramię powinno być ugięte w łokciu pod kątem 20°- 30°. Optymalną wysokość balkonika można ustawić wybierając jedną z ośmiu dostępnych pozycji. Należy wybrać tę samą długość dla wszystkich nóg balkonika i zablokować je (wszystkie zatrzaski powinny dobrze zaskoczyć).


Ostrzeżenie:

Należy zwracać szczególną uwagę na następujące przeszkody:

1. Przedłużacze
2. Płynny rozlane na podłodze
3. Dywany i chodniki
4. Zabawki i inne porzucane przedmioty
5. Meble
6. Drzwi i progi
7. Szpary w podłodze

Wskazówki:

1. Nie wolno przesuwając w przód balkonika, nie podnosząc go.
2. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów.
3. Używając niezalecanych przez producenta akcesoriów, narażasz się na ryzyko upadku lub zranienia.
4. Nie wolno używać balkonika na schodach tradycyjnych, ani ruchomych.
5. Nie wolno przeciążać balkonika (maks obciążenie 100 kg).



GWARANCJA

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania balkonika, braku dbałości o niego oraz związanych z naturalnym zużywaniem się jego elementów. Gwarancja nie obejmuje również elementów, które ze względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane, wymagają okresowej wymiany, np. elementy gumowe, pokrycia uchwytów, kółka wraz z ich mocowaniem.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu

do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu,

należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i

wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko

naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.

Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki

odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać

nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

SERWIS

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze

sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji

obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie

stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,

- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np.

- czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),

- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),

- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,

- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego

zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji

obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od

rzeczywistości w zależności od modelu produktu.