

Ładowarka: Bezpieczeństwo produktu

1. Ładowarka może być używana wyłącznie do ładowania określonych akumulatorów. Używanie z innymi typami akumulatorów może prowadzić do wybuchu, pęknięcia lub wycieku akumulatora, a w konsekwencji do uszkodzenia mienia i/lub obrażeń ciała.
2. Podczas procesu ładowania generowane jest umiarkowane ciepło. Jest to zjawisko normalne.
3. Temperatura pracy ładowarki wynosi od -10°C do +40°C. Bezpieczna temperatura przechowywania wynosi od -20°C do 60°C.
4. Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje zawarte w podręczniku, aby upewnić się, że akumulatory zostały włożone prawidłowo.
5. Ładowarkę należy podłączać wyłącznie do zasilacza o napięciu wejściowym określonym w instrukcji obsługi. Zbyt niskie lub zbyt wysokie napięcie wejściowe może spowodować awarię, a nawet pożar.
6. NIE ładować akumulatorów, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia lub zwarcia.
7. Ładowarka może być używana wyłącznie przez osoby dorosłe w wieku powyżej 18 lat. Dzieci poniżej tego wieku muszą być nadzorowane przez osobę dorosłą podczas korzystania z ładowarki.
8. NIE pozostawiaj ładowarki bez nadzoru, gdy jest podłączona do źródła zasilania. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki nieprawidłowego działania, odłącz ładowarkę od źródła zasilania.
9. Należy upewnić się, że wybrano i ustawiono prawidłowy program i ustawienia. Nieprawidłowe programy lub ustawienia mogą uszkodzić ładowarkę lub spowodować pożar i wybuch.
10. NIE próbuj ładować podstawowych ogniw, takich jak cynkowo-węglowe, litowe, CR123A, CR2 lub inne nieobsługiwane chemikalia, ponieważ może to spowodować ryzyko wybuchu i pożaru.
11. NIE ładować uszkodzonego akumulatora, ponieważ może to spowodować zwarcie lub nawet wybuch ładowarki.
12. NIE WOLNO ładować ani rozładowywać akumulatorów z oznakami wycieku, rozszerzania się/pęcznienia, uszkodzonej obudowy zewnętrznej, zmiany koloru lub zniekształcenia.
13. Do zasilania należy zawsze używać oryginalnego zasilacza i kabla sieciowego. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia kabla zasilającego, należy ZAWSZE ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel. NIE używaj ładowarki, jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzona.
14. NIE wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, grzejników, otwartego ognia, deszczu lub śniegu. Należy unikać skrajnie wysokich lub skrajnie niskich temperatur otoczenia oraz nagłych wahań temperatury.
15. Urządzenie należy przechowywać w wentylowanych pomieszczeniach. NIE używaj urządzenia w wilgotnym środowisku i trzymaj je z dala od materiałów łatwopalnych.
16. Unikaj narażania urządzenia na wstrząsy i uderzenia.
17. NIE WOLNO umieszczać w urządzeniu przedmiotów przewodzących lub metalowych, aby uniknąć zwarcia i eksplozji.
18. NIE WOLNO przeładowywać ani głęboko rozładowywać akumulatorów. Akumulator należy naładować natychmiast po jego rozładowaniu.
19. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i wyjmij wszystkie akumulatory, gdy z niego nie korzystasz.
20. NIE WOLNO demontować ani modyfikować urządzenia, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji na produkt. Pełne informacje na temat gwarancji znajdują się w warunkach gwarancji w instrukcji obsługi.
21. NIE używaj ładowarki w niewłaściwy sposób! Należy jej używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją.