

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PROGRAMATORA, DUPLIKATORA, KOPIARKI

OPIS URZĄDZENIA

Profesjonalny programator, duplikator kart, breloków, naklejek RFID iCopy X10

PARAMETRY URZĄDZENIA

Częstotliwość	125kHz; 250kHz; 500kHz; 375kHz; 625kHz; 750kHz; 875kHz; 1000kHz; 13,56MHz (ISO1443A/B); karty Prox HID
Zasilanie	Akumulator litowy wielokrotnego ładowania
Rozmiar	170x60x31mm
Obsługiwany pusty tag	UID, FUID, CUID, ZXUID, EUID, ICUID, E5500, E5550, EM4305, T5577, EL8265, 5200, 6200, 7200, 8200, 6608, 6609, 7325, 4366, 8348, 9823, 9834, ID435, 2346

DOPASOWANIE INTELIGENTNEGO KLUCZA:

- Pierwszym krokiem dopasowywania karty jest odczytanie karty/breloka/naklejki, za pomocą funkcji dopasowywania inteligentnego klucza, a następnie działanie zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
- Umieść kartę/brelok/naklejkę w obszarze indukcji urządzenia, a następnie naciśnij przycisk „czytaj” i poczekaj na komunikat „karta została pomyślnie odczytana”
- Przyłóż odpowiednią pustą kartę identyfikacyjną/IC do obszaru indukcyjnego urządzenia, a naciśnij przycisk „Zapisz” i poczekaj na komunikat „Zapis karty powiódł się”, aby zakończyć kopiowanie

Klawisz „Karta”: ręcznie wybierz częstotliwość czytania i zapisywania kart;

Klawisz „Edytuj”: ręcznie wprowadź numer karty, który ma zostać wprowadzony

DEKODOWANIE:

W przypadku, gdy po odczytaniu karty/breloka/naklejki, na wyświetlaczu pojawi się informacja że karta/brelok/naklejka jest zaszyfrowana, to są dwie opcje:

- można podłączyć urządzenie do komputera i rozpocząć proces dekodowania karty/breloka/naklejki
- rozpocząć opcję dekodowania karty/breloka/naklejki za pomocą programatora (bez potrzeby wcześniejszego podłączenia go do komputera). Opcję dekodowania wybiera się na wyświetlaczu urządzenia.

Jak rozpocząć proces dekodowania:

- Wejdź do interfejsu i wybierz „Dekodowanie”.
- Umieść kartę/brelok/naklejkę w obszarze indukcji, naciśnij przycisk „czytaj” i poczekaj na komunikat „dekodowanie zakończone, 16 sektorów pomyślnie”
- Wymień pustą kartę odpowiedniego układu scalonego w obszarze indukcji urządzenia, naciśnij przycisk „Zapis” i poczekaj na zakończenie komunikatu „Zapisz kartę pomyślnie”.

SUPER DEKODOWANIE:

Gdy „dekodowanie” wyświetla komunikat, że dekodowanie nie powiedzie się, oznacza to, że karty nie można zdekodować za pomocą dekodowania.

Jak rozpocząć proces super dekodowania:

- Umieść tę kartę w obszarze indukcji urządzenia i naciśnij przycisk „czytaj”, aby wykonać super dekodowanie.
- Wybierz opcję „Super dekodowanie” w celu dekodowania
- Umieść kartę/brelok/naklejkę w obszarze indukcji, naciśnij przycisk „czytaj” i poczekaj na komunikat „dekodowanie zakończone, 16 sektorów pomyślnie”
- Włóż odpowiednią pustą kartę identyfikacyjną/IC do obszaru indukcyjnego, naciśnij przycisk „Zapisz” i poczekaj na komunikat „Zapis karty powiódł się”, aby zakończyć kopiowanie

WYKRYWANIE CZĘSTOTLIWOŚCI:

- Wejdź do interfejsu i wybierz „Wykrywanie częstotliwości”.
- Umieść klucz na zamku karty/kontroli dostępu lub czytniku kart w windzie, naciśnij przycisk „OK”, aby wykryć i poczekaj na komunikat „wykrycie powiodło się”.

WYKRYWANIE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI:

Gdy „dekodowanie Yunrui” lub „super dekodowanie” nie wskazuje, że dekodowanie zostało zakończone, a 16 sektorów zakończyło się pomyślnie, oznacza to, że karta nie została pomyślnie zdekodowana i musisz użyć „wysokiego -wykrywanie częstotliwości”, aby przesunąć kartę.

Odczyt głowicy na miejscu przy pomocy klucza dekodującego

- Wejdź do interfejsu i wybierz „Wykrywanie wysokiej częstotliwości”.
- Umieść kartę inteligentną w obszarze indukcji, naciśnij przycisk „czytaj” i poczekaj, aż urządzenie wyświetli komunikat „odczytano kartę pomyślnie”.
- Przesuń obszar indukcyjny kluczowej maszyny blisko czytnika kart kontroli dostępu/windy w celu wykrycia i poczekaj na komunikat „wykrycie powiodło się”.
- Po pomyślnym wykryciu naciśnij przycisk „OK”, aby zdekodować
- Po pomyślnym dekodowaniu włóż pustą kartę IC do obszaru indukcyjnego urządzenia, naciśnij przycisk „zapis” i poczekaj na komunikat „zapis na karcie powiódł się”, aby zakończyć kopiowanie.

KLUCZ DO HOTELU:

- Wejdź do interfejsu i wybierz „Klucze hotelowe”.
- Wybierz opcję „Standardowa dystrybucja klucza hotelowego o niskiej częstotliwości”, umieść obszar wykrywania urządzenia na karcie inteligentnej, naciśnij przycisk „OK” i poczekaj na komunikat „Wykrycie pomyślne”.
- Włóż pustą kartę do kopiowania odpowiadającą hotelowi T5588 lub EM4308 do obszaru indukcyjnego urządzenia, naciśnij przycisk „Zapisz” i poczekaj na komunikat „Zapis karty powiódł się”, aby zakończyć kopiowanie

WIZYTÓWKA HOTELU

- Wejdź do interfejsu i wybierz „Wizytówka hotelu”.
- Po wybraniu odpowiednich danych w bibliotece tworzenia kart, skopiuj pustą kartę hotelową T5588 lub EM4308 do obszaru indukcyjnego, naciśnij przycisk „Zapisz” i poczekaj na komunikat „Zapis karty powiódł się”, aby zakończyć kopiowanie

MAGAZYN KLUCZY:

- Wejdź do interfejsu i wybierz „Keystore”.
- Po wybraniu odpowiednich danych w magazynie kluczy możesz edytować dane, usunąć je i zapisać odpowiednie dane na karcie

NFC:

- Wejdź do interfejsu i wybierz „NFC” i symulować NFC telefonu komórkowego zgodnie z monitem o dopasowanie klucza
- Naciśnij przycisk „Odczyt”, aby odczytać oryginalną kartę/brelok/naklejkę i poczekaj, aż urządzenie wyświetli monit o pomyślne odczytanie karty
- Wymień kartę/brelok/naklejkę do kopiowania IC na model UID w czujniku urządzenia, kliknij przycisk „Zapisz” i poczekaj na komunikat o pomyślnym zapisaniu karty.
- Otwórz funkcję pakietu kart w portfelu mobilnym, utwórz symulowaną kartę fizycznej kontroli dostępu, umieść kartę/brelok/naklejkę UID w obszarze indukcyjnym NFC telefonu komórkowego, dodaj czytnik kart i ustaw go jako kartę domyślną
- Po umieszczeniu obszaru indukcyjnego NFC telefonu komórkowego w obszarze indukcyjnym maszyny wydającej klucze, kliknij przycisk „Zapisz” na urządzeniu i poczekaj, aż urządzenie poinformuje o pomyślnym zapisaniu karty, aby zakończyć dostęp do telefonu komórkowego symulacja karty kontrolnej (podobnie jak bransoletka).

KARTA SPECJALNA:

- Wejdź do interfejsu i wybierz „Karta specjalna”.
- Wybierz funkcję NSC, umieść kartę NFC w obszarze wykrywania urządzenia, kliknij przycisk „Odczyt” i poczekaj, aż urządzenie wyświetli monit o pomyślny odczyt karty.
- Umieść odpowiednią kartę do kopiowania NSC w obszarze indukcji urządzenia, kliknij przycisk „Zapisz” i poczekaj, aż urządzenie wyświetli monit o pomyślnym zapisaniu karty, co oznacza, że kopiowanie zostało zakończone.

USTAWIENIA SYSTEMOWE:

- Identyfikacja pustej karty hotelowej: Zidentyfikuj model pustej karty hotelowej to T5588 lub EM4308
- Format karty: używany do czyszczenia informacji o karcie
- Znane dekodowanie klucza: po wykryciu prawidłowego klucza poprzez wykrywanie wysokiej częstotliwości, można go również zdekodować za pomocą tej funkcji

- Ustawienia sieci bezprzewodowej: wybierz połączenie z hotspotem WIFI/telefonu komórkowego. Aby urządzenie z kluczem działało normalnie, pamiętaj o skonfigurowaniu połączenia Wi-Fi
- Ustawienia głosu: przełączanie głosu w języku chińskim i angielskim
- Ustawienie głośności: regulacja głośności
- Ustawienie jasności ekranu: regulacja jasności ekranu
- Zarządzanie pamięcią: możesz usuwać klucze magazynu kluczy, dane bazy danych i dane biblioteki kart
- Aktualizacja oprogramowania: Urządzenie jest podłączone do sieci WIFI i można je zaktualizować do najnowszej wersji
- Przywróć ustawienia fabryczne: wyczyść wszystkie informacje o danych w urządzeniu
- Tryb U-disk: włącz lub wyłącz U-disk. Po podłączeniu urządzenia do komputera dysk U-disk nie zostanie automatycznie wysunięty.
- Informacje o systemie: wyświetlanie informacji o wersji systemu urządzenia

