

**mobil
medic**

Penetruje zapiecznione i skorodowane połączenia, nakrętki, śruby itp. Silnie wnika w głąb połączenia powodując jego poluzowanie. Bez konieczności demontażu likwiduje piski w zawiasach, zamkach, kłódkach. Łączy się z powierzchnią metalu tworząc ochronną warstwę zabezpieczającą przed korozją. Wypiera wodę z powierzchni metalowych.

Sposób użycia:

01.



Przed użyciem
wstrząsnąć

02.



Spryskać
powierzchnię

03.



Odczekać
kilka minut

04.



Odkręcić skorodowane
połączenie

PENETRANT

ODRDZEWIA,
SMARUJE,
ZAPOBIEGA KOROZJI

W razie konieczności czynność powtórzyć.

Dane zawarte w powyższej etykiecie opierają się na naszych doświadczeniach. Przed użyciem zalecane jest przeprowadzenie własnych prób.

Data ważności: 3 lata od daty produkcji.
Data produkcji i nr partii umieszczone na opakowaniu.

Producent:

Ondo sp. z o.o.

ul. Czerwieskiego 3B, 31-319 Kraków
tel: +48 12 636 99 44, www.ondo.eu
e-mail: centrala@ondo.eu

300 ml

WWW.MOBILMEDIC.PL

Zawiera:

(5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych)

H222 Skrajnie łatwopalny aerosol; **H229**

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem; **H304** Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; **P102** Chronić przed dziećmi; **P210** Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione;

P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu; **P410 + P412** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F; **P301 + P330 + P331**

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypluć usta. **NIE** wywoływać wymiotów;

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z **OŚRODKIEM ZATRUCI** lub z lekarzem; **P501** Pojemnik i jego zawartość utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi.

UN: 1950

Niebezpieczeństwo



405

3

300 ml

Kod produktu: GMNP03



5 905722 163611