

**mobil
medic**

PREPARAT DO CZYSZCZENIA FILTRÓW DPF

SKUTECZNIE REGENERUJE,
CZYŚCI Z UPORCZYWYCH
OSADÓW

5 |

WWW.MOBILMEDIC.PL



WWW.MOBILMEDIC.PL

Plłyn do czyszczenia oraz regeneracji filtrów cząstek stałych do samochodów osobowych. Dzięki swojej recepturze rozpuszcza węglowe osady i przyczynia się do ich późniejszego usunięcia wraz ze spalinami z układu wydechowego samochodu. Preparat może być stosowany we wszystkich rodzajach silników diesla, a jego zastosowanie zapewni optymalne osiągi silnika i niskie zużycie paliwa, wydłuża żywotność filtra. Produkt odparowuje po użyciu nie pozostawiając żadnych śladów. Krótkie trasy, jazda na niedogrzanym silniku powodują szybkie zapychanie filtra DPF. Wysoce aktywne cząsteczki preparatu działają jak katalizator i wspomagają spalanie się sadzy w czasie pracy silnika. Zastosowanie: Do samochodów osobowych wyposażonych w filtr cząstek stałych (DPF/FAP) pod warunkiem, że nie posiadają one elektronicznego systemu dawującego dodatek, którego zadaniem jest regeneracja filtra DPF.

Sposób użycia:

01.



Zdemontować filtr DPF. UWAGA – silnik samochodu musi być zimny, ryzyko poparzenia przy demontażu filtra.

02.



Filtr należy umieścić w odpowiednio dużym pojemniku i zalać preparatem (cały filtr powinien być zalany preparatem), pozostawić na co najmniej 3 godziny (nie skracać czasu).

03.



Wypłukać filtr wodą, nie stosować do płukania urządzeń ciśnieniowych.

04.



Pozostawić filtr przez co najmniej godzinę w celu odparowania pozostałości preparatu i wody w pozycji umożliwiającej jej ścieknięcie.

05.



Zamontować oczyszczony filtr do samochodu, odbyć jazdę próbną, koniecznie utrzymywać obroty silnika na poziomie nie mniejszym niż 3 tys. obrotów przez co najmniej 5 minut, nie wykonywać tej operacji na postoju.

UWAGA – podczas jazdy próbnej mogą wydobywać się białe spaliny, które są efektem wypalania wody i pozostałości preparatu w filtrze DPF. W celu osiągnięcia najlepszych efektów preparat nie powinien być rozcieńczany.

Zawiera: Etanobamina, >5 i ≤15% EDTA; <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych; <5% kationowych środków powierzchniowo czynnych.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu; **H335** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych; **P101** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę; **P102** Chronić przed dziećmi; **P103** Przed użyciem przeczytać etykietę; **P260** Nie wdychać par/rozpylonej cieczy; **P264** Dokładnie umyć ręce po użyciu; **P280** Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy; **P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA:** Wypłukać usta, **NIE** wywoływać wymiotów; **P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ** (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem; **P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODECHOWYCH:** Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać; **P310** Natychmiast skontaktować się z **OSRODKIEM ZATRUCI**/lekarzem; **P405** Przechowywać pod zamknięciem; **P501** Zawartość/pojemnik usunąć do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

UN 3267

UFI: G586-CFVK-H004-KDW

Producent:

ONDO sp. z o.o.
31-319 Kraków
ul. Czerwieńskiego 3B
tel. +48 12 636 99 44
centrala@ondo.eu

Data ważności:

3 lata od daty produkcji.
Data produkcji i nr partii umieszczone na opakowaniu.

Niebezpieczeństwo

Kod produktu: GMNDPFS



5 905722 162218