

Informacje o bezpieczeństwie i obsłudze

Zegary ściennie (kwarcowe i mechaniczne)

Zegary ściennie stanowią estetyczny i funkcjonalny element wyposażenia wnętrza. Aby zapewnić ich precyzyjne działanie, bezawaryjność oraz bezpieczny montaż, należy przestrzegać poniższych wskazówek.

1 Montaż i mocowanie na ścianie

- **Stabilne mocowanie:** Zamontuj zegar na solidnym elemencie mocującym (kołek rozporowy, haczyk) dobranym odpowiednio do materiału ściany i wagi zegara.
- **Poziomowanie:** Upewnij się, że zegar wisi idealnie w pionie. W przypadku zegarów z wahadłem skrzywienie może spowodować zatrzymanie mechanizmu.
- **Lokalizacja:** Unikaj montażu w miejscach o wysokiej wilgotności, narażonych na bezpośrednie działanie słońca lub obok źródeł ciepła (grzejniki, kominki).

2 Zasilanie i ustawianie godziny

- **Wymiana baterii:** Stosuj wyłącznie nowe baterie zalecanego typu (najczęściej AA/AAA 1.5V). Wymieniaj je raz w roku, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- **Ustawianie czasu:** Godzinę ustawiaj wyłącznie za pomocą pokrętła znajdującego się z tyłu mechanizmu. Nigdy nie przesuwaj wskazówek ręcznie od przodu.
- **Zegary sterowane radiem (DCF):** Po włożeniu baterii zegar automatycznie ustawi godzinę. Nie wymuszaj ruchuskażówek – proces synchronizacji może zająć do kilkunastu minut.

3 Konserwacja, czyszczenie i bezpieczeństwo

- **Czyszczenie obudowy i tarczy:** Obudowę i szklaną szybkę czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką z mikrofibry. Nie stosuj agresywnych detergentów i rozpuszczalników.
- **Ochrona przed upadkiem:** Upewnij się, że zegar zawieszony jest poza zasięgiem dzieci i zwierząt oraz z dala od miejsc, gdzie jego ewentualny upadek mógłby wywołać obrażenia.
- **Długotrwałe nieużywanie:** Jeśli zegar nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki przez wylwający się kwas.

Ostrzeżenie dotyczące baterii i uszkodzeń mechanicznych

Zużyte lub uszkodzone baterie mogą wyciec i trwale uszkodzić mechanizm zegara. Pęknięta szklana szybka stwarza ryzyko skaleczenia – w przypadku uszkodzenia zachowaj ostrożność przy demontażu.

Prawidłowy montaż i odpowiednia pielęgnacja zapewniają niezawodne odmierzenie czasu przez wiele lat.