

# PODWÓJNY STOJAK NA UBRANIA I BUTY TWIN

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

## Dane Techniczne:

**model:** Twin - dwa regulowane drążki

**zakres regulacji wysokości:** 95–160 cm i 95–155 cm

**liczba kółek:** 6 (3 z możliwością blokady)

**półka dolna:** tak, na buty lub pudełka

**materiał:** chromowana stal, tworzywo sztuczne

**wymiary 1 ramienia:** 80 × 95–160 × 43 cm

**wymiary 2 ramienia:** 82 × 95–155 × 43 cm

**maksymalne wymiary:** 162 × 160 × 43 cm

## Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produkt zgodnie z aktualnymi zaleceniami. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

## Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

## Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Przed złożeniem należy sprawdzić wszystkie elementy. Zaleca się użycie rękawiczek, by uniknąć ewentualnych obrażeń. Nie należy przekraczać dopuszczalnego obciążenia drążków (20 kg). Czyścić delikatnym detergentem, następnie przetrzeć wilgotną ściereczką i osuszyć. Nie wspinać się po stojaku. Użytkować z dala od źródeł ciepła. Kółka instalować na końcu.

Instructions		1	2	3
NO	Qty	1 KAZ P-2	2 D-3 D-1 P-1 I-2	3 D-3 G-3
A	2			
B	2			
C	3			
D	3			
E	1			
F	3			
G	3			
H	1			
I	2			
J	3			
K	3			
Sketch				