

Materac dmuchany z wbudowaną ręczną pompką AC

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁÓŻKO DMUCHANE Z WBUDOWANĄ POMPKĄ (AC)

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI.

Uważnie przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi przed rozłożeniem i użyciem materaca dmuchanego.

Te ostrzeżenia, instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa odnoszą się do niektórych typowych zagrożeń, ale nie mogą obejmować wszystkich zagrożeń i niebezpieczeństw we wszystkich przypadkach. Podczas korzystania z materaca dmuchanego zawsze należy zachować ostrożność, zdrowy rozsądek i zdrowy osąd. Zachowaj instrukcję do przyszłego wglądu. Ponadto w zależności od typu materaca następujące informacje mogą zostać podane. Zachowaj instrukcję.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Jednorazowo uruchamiaj silnik tylko przez 5 minut – pompuj tylko przez 5 minut i spuszczaaj powietrze tylko przez 5 minut. Czas pracy silnika nie może przekraczać 5 minut.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź bez braku doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Napompuj łóżko dmuchane do odpowiedniej twardości, aż większość zmarszczek zniknie.
- Po użyciu, dla zwiększenia twardości konieczne może okazać się dopompowanie materacu. Dopompować dla uzyskania właściwej twardości.
- Istnieje ryzyko, gdy używasz artykułu na otwartej przestrzeni i/lub jako jednostki pływającej. Trzymać z dala od ognia.
- Przeczytaj instrukcje w całości i zachowaj je. Zachowaj tę broszurę na przyszłość. Jeśli brakuje instrukcji, wyszukaj ją na stronie internetowej. www.bestwaycorp.com

Nr:	67403; 67614; 67630; 67725; 67692; 67923; 6716P; 67462; 67464; 67690; 6713I; 67836; 67925; 671BD	67401; 67628; 67556 67723; 6713G	69048	69050
Maksymalne obciążenie	300 kg / 661 lbs	150 kg/ 330 lbs	180 kg/ 397 lbs	350 kg/ 772 lbs

Zawartość: 1 materac dmuchany, 1 torba do przechowywania, torba naprawcza, instrukcja obsługi

UWAGA: Nie przekraczać zalecanego maksymalnego obciążenia, może to uszkodzić materac lub nawet spowodować jego pęknięcie.

UWAGA: Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Wyłącznie do użytku domowego.

UWAGA: Rysunki mają tylko charakter ilustracyjny. Mogą odbiegać od właściwego produktu. Wymiary na rysunku nie są wymiarami rzeczywistymi.

UTYLIZACJA



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

Jeżeli produkt zakończył swoją żywotność, potnij go i zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami składowania odpadów. Ostrożnie i starannie zutylizuj opakowanie. Nie śmieć. Bądź dobrym obywatelem i utylizuj odpady w sposób bezpieczny dla środowiska.





